

CANDY

需要工具

零配件包

1b

(1 x)

上修飾板

2

(2 x)

上修飾板螺絲

3

(17 x)

木螺釘

4

(4 x)

門板連結器螺絲

5

(1 x)

封邊膠條

6

(4 x)

冰箱門滑軌

7

(4 x)

滑軌修飾蓋

8

(4 x)

門板連結器

9

(2 x)

冰箱與櫥櫃固定鐵片

10

(4 x)

冰箱與櫥櫃固定鐵片用螺絲

11

(2 x)

冰箱門轉軸器螺絲

安裝尺寸

CANDY

CBF18D-TWN
嵌入式電冰箱

min. 200 cm²

min. 40 mm

max. 2100 mm

插座最高高度

560 mm (recommended)

min. 550 mm

40 mm

560-570mm

櫥櫃實內寬度

A

1770 (mm)

B

660,3 (mm)

C

623,5 (mm)

D

995,5 (mm)

E

1770 - 1790 (mm)

F

62 (mm)

540 mm

545 mm

47 mm

FBC

*

櫥櫃背板邊各留60mm (如下圖)

須留散熱空間

安裝步驟

1

5

膠條貼在冰箱側邊

1b

2

撕開上修飾板背膠

3

a

b

折彎螺絲孔耳片

4

1b

2

用螺絲鎖上修飾板

1b

(1 x)

2

(2 x)

A

A2

通風散熱空間

min. 200cm² 務必保留通風散熱空間

min. 40 mm

40 mm

min. 200cm²

進氣口 min. 200cm²

* 60 mm 60 mm

WOODEN BACKWALL (Recommended)

櫥櫃背板邊各留60mm

60 mm 60 mm 2mm 2mm

60 mm 60 mm 60 mm

90° 90°

確保櫥櫃保持水平與垂直

B

可用拉繩協助穿電源線

避免電源線過度彎折

務必接地

電源線插頭插在插座上

C

1

2

冰箱推入櫥櫃內

D

90°

90°

冰箱腳座貼齊櫃體前緣

冰箱與櫃體需保持垂直

E

1

2

3

5x

用木螺釘把上修飾板固定在櫃體頂板或隔板上

用木螺釘把冰箱腳座固定在櫃體底板

安裝步驟

安裝門板連結器
及冰箱固定鐵片

90°

用螺絲把門板連結器
固鎖在冰箱門側面共有四個門板連結器
都需固鎖在冰箱門側面

1

2

3

4

冰箱門滑軌用木螺釘固定

把連結器螺絲
退開取下連結器再用木螺釘
將滑軌尾端固定蓋上
滑軌修飾蓋板再把連結器
卡進滑軌
再鎖在冰箱門上如圖所示
完成上述步驟

F

將冰箱固定鐵片
用螺絲鎖固在冰箱卸下
轉軸器上方螺絲將另一片鐵片
鎖在轉軸器上方如圖所示
完成上述步驟

15

右開改左開

零配件包

A
(4 x)
螺絲孔塞B
(1 x)
轉軸器修飾蓋C
(1 x)
冷凝水疏通棒D
(1 x)
蛋架E
(1 x)
安裝說明書F
(1 x)
使用說明書

右側轉軸修飾蓋板可丟棄不用

將轉軸器修飾蓋
卡進冰箱凹槽

修飾蓋裝在右邊

3

click

將冰箱門轉軸器
調換到左邊

拆下左邊修飾蓋

2

1

取下螺絲孔塞

將冰箱門轉軸器
調換到左邊把螺絲孔塞
塞回右邊螺絲孔

6

將轉軸調換到左邊

click

CANDY
CBF18D-TWN

歐洲進口廚衛事業部

ClearWell 客林渥

客林渥 用心走每一步 延續生活的喜悅與感動

0800 800 669 客服專線

台北
台北市內湖區新湖一路360號
TEL 02-2794 2588 FAX 02-2794 3789台中
台中市北屯區山西路三段192號
TEL 04-2422 1866 FAX 04-2422 5829高雄
高雄市鼓山區美術東四路365號
TEL 07-559 7919 FAX 07-586 9651